

**Передатчик TVTXL868B02**  
инструкция по эксплуатации

**TVTXL868B02** – 2-канальный передатчик с питанием от батареи. Он может быть вставлен в существующую электроустановочную коробку и подключен к кнопкам управления без фиксации нажатого состояния. При разрядке батареи прибор подает звуковой сигнал.

**Описание изделия**

Данное устройство является передатчиком с несущей частотой в СВЧ диапазоне.

Это устройство передает код типа "rolling-code" (с псевдо-случайным изменением сигнала), что делает невозможным его копирование и гарантирует максимальную секретность.

Код передатчика может быть занесен в память как напрямую в приемник, так и по радиоканалу с помощью уже прописанного передатчика. Последняя возможность позволяет занести в память новые передатчики без прямого воздействия на приемник и может быть завершена самим пользователем без необходимости привлечения квалифицированного специалиста, таким образом соблюдается секретность кода.

**Правила безопасности**

- 1) Не следует хранить или использовать передатчик в местах подверженных воздействию влаги, водяного пара, воздуха с высокой влажностью, пыли или в местах попадания прямых солнечных лучей, а также аналогичных этим условиям окружающей среды.
- 2) Не следует ронять передатчик на пол: он может быть поврежден при падении или может существенно снизиться диапазон его работы.

**Внимание**

- Невозможно защитить систему от помех другого телекоммуникационного оборудования (например, собственного радио-оборудования, использующего те же частоты).
- Если Вы заметили проблемы с передачей радиосигнала в данном диапазоне, то, возможно, необходимо заменить батарею.

**Замена батарейки**

- 1) Батарейки следует хранить в местах, которые недоступны для детей. Если ребенок проглотил батарейку, необходимо немедленно обратиться к врачу.
- 2) Если замена батарейки произведена некорректно, то это может привести к возможности ее взрыва.
- 3) Для замены можно использовать только батарейки типа CR2032. Всегда следует упаковывать батарейку, как при хранении, так и после извлечения из передатчика. Батарейка не должна касаться других металлических деталей, поскольку это может привести к возгоранию или выходу её из строя.





- Поврежденные или использованные батарейки следует утилизировать немедленно в соответствии с действующими правилами.
- Не следует выбрасывать батарейки вместе с бытовым мусором.

1. Откройте крышку.
2. Извлеките старые батарейки и установите новые аналогичным образом.

**Следует уделить особое внимание соблюдению полярности (+/-)!**

**Технические характеристики**

Несущая частота	868,1 МГц
Модуляция	Частотная (FSK)
Напряжение питания	3В ± 10% (батарея CR2032)
Диапазон температур эксплуатации	-10°С +55°С
Размеры корпуса (мм)	45x33x11



## Гарантийный талон

Уважаемые покупатели!

Гарантийный срок на передатчик **TVTXL868B02** – 18 мес.

Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или при неправильном подключении приемника.

Условиями выполнения гарантийных обязательств являются:

1. Полностью заполненный гарантийный талон;
2. Выполнение всех условий по установке и эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации передатчика **TVTXL868B02**;

Причину выхода из строя передатчика **TVTXL868B02** определяет комиссия, в состав которой входит представитель Изготовителя или его уполномоченный дилер. Комиссия составляет акт о причине выхода передатчика из строя.

ООО ССТ ответит на любой Ваш вопрос, связанный с установкой и работой передатчика **TVTXL868B02**

Телефон горячей линии **780-70-15**, а также консультант  
ICQ **400-741-303**.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникающий при неправильной установке и эксплуатации изделия.

Гарантийная мастерская находится по адресу:  
105120, Москва, Костомаровский пер, д. 3, стр. 1 ДК Метростроя  
Тел.: (495) 258-90-40

141008, Московская область, г. Мытищи,  
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7  
Тел. / факс: (495) 728-80-80

---

Дата продажи.....

Подпись продавца.....

Подпись покупателя.....